

Projet : Configuration de la connexion Wi-Fi sur un écran Philips Android.  
Version: 1  
Date: 2-7-2018

## Configuration de la connexion Wi-Fi sur un écran Philips Android.

Il est préférable d'utiliser une connexion câblée, mais si ce n'est pas possible veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirer le **capteur de télécommande** au dos de l'écran.
2. Pour commencer la configuration, utiliser la télécommande pour allumer l'écran Philips et attendre la fin de l'allumage.
3. Rendez-vous au Menu Principal : appuyer sur **Accueil** tout de suite après **1 8 8 8**.
4. Ouvrir **Paramètres** et sélectionner **Wi-Fi**.
5. Sélectionner **Activer** et configurer le réseau souhaité. Sélectionner le réseau souhaité et saisir le mot de passe.