

Project : Réinitialisation usine d'un écran LG webOS 4.0
Version : 1
Date : 12-11-2018

Réinitialisation usine pour LG webOS 4.0

1. Avant d'installer la logiciel Gaudi, vous devez vérifier si l'écran est prêt. Vous pouvez facilement le vérifier en allumant l'écran. Après quelques secondes, vous devez voir le **Menu prêt à l'emploi**. Si votre écran ne démarre pas avec ce menu, vous devez effectuer une **réinitialisation usine**.
2. Appuyer sur le bouton **Paramètres** pour ouvrir le menu paramètres et sélectionner l'option **Admin**. Appuyer sur OK pour activer le **bouton Saisir le code pin** (par défaut 000000).
3. Les options administrateur devraient être activées. Défiler vers la bas pour arriver au **bouton réinitialisation usine** . Cliquer **OK**.
4. Cliquer **Confirmer** et l'écran se réinitialise et s'éteint.
5. Rallumer l'écran. Vous devez maintenant arriver au **Menu prêt à l'emploi** .
6. Veuillez procéder avec la configuration de votre écran LG webOS 4.0 et l'installation du logiciel Gaudi.