


Project : Factory Reset
 Versie : 1
 Datum : 20-2-2017

Factory Reset

1. Zet de LG scherm aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Mocht het scherm niet opstarten met het menu waar je een Language en Country moet kiezen, dan is het verstandig om een **Factory Reset** uit te voeren.
3. Open het Settings menu door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en wacht totdat er een chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt.
4. Zodra je dit icoon ziet, druk je op de afstandsbediening snel **0,0,0,0** in en druk vervolgens op **OK** en het **Signage Setup** menu wordt geopend.



5. Druk op de **pijl naar rechts** om Signage Setup te selecteren. Ga dan met de **pijl helemaal naar beneden** om Factory Reset te selecteren. Bevestig de optie **Factory Reset** en het scherm zal worden uitgeschakeld.
6. Zet het scherm opnieuw aan met de afstandsbediening en wacht tot deze volledig is ingeschakeld.
7. Ga verder met de setup van het scherm en het installeren van de Gaudi software.