



Project : Installatie Gauddi software op Philips D-line monitor incl firmware update

Version : 8 Date : 15-2-2018

Stap 1: Setup Philips Android D-line scherm

Klaarmaken USB

- Ga naar op een PC naar https://get.gauddi.com/philips/install/d-line.zip en download bovenstaand bestand
- 2. Pak het bestand uit naar het USB-apparaat (bestandssysteem FAT, minimaal 8GB)
- Controleer de volgende bestanden: <usb drive>\philips\app\installer.apk
- 4. Optioneel: voeg firmware toe <usb drive>\firmware\<version>.zip
- 5. Plug het USB-apparaat in het Philips scherm.

Voorbereiden scherm

- 6. Klap de remote-control sensor aan de achterkant van het scherm naar beneden.
- 7. Gebruik de afstandsbediening om het scherm aan te zetten en wacht totdat deze volledig is opgestart. Wanneer het scherm opstart met de melding 'Welcome', dan kun je de handleiding vervolgen vanaf stap 11.

Fabrieksinstellingen

- 8. Druk op Home en open Configuratie1. Selecteer Factory Reset en bevestig de actie.
- 9. Ga naar het Main Menu: druk op Home en direct op 1 8 8 8.
- 10. Selecteer Settings en vervolgens System Tools; druk op Factory Reset en bevestig door opnieuw Factory Reset te selecteren. Kies OK om de reset te starten, het scherm, zal automatisch opnieuw opstarten en de melding 'Welcome' verschijnt.

Setup eerste gebruik

- 11. De taalkeuze: Selecteer de gewenste taal en kies Start
- 12. Netwerktype: Selecteer Ethernet en kies **Volgende** (Wij adviseren een bekabelde internetverbinding).
- 13. Type verbinding: Selecteer DHCP en kies Volgende om te bevestigen.
- 14. Instellingen Signage Display: Import Signage Display Settings from USB en druk op Next. Als je de melding ziet 'Could not find source file', selecteer 'skip' (zie stap 17).
- 15. Kopieer interne mediabestanden: Selecteer Overslaan
- 16. Setup voltooid: Selecteer Voltooien
- 17. Indien je 'Skip' heeft geselecteerd in stap 14, voer dan de volgende stappen uit:
 - a. Open het Hoofdmenu: selecteer Home en toets daarna direct 1888 in.

1

- b. Kies Apps en open Bestandsbeheer.
- c. Navigeer naar /mnt/usb_storage/philips/app via OK.
- d. Open 'installer.apk' en kies Installeren.
- e. Selecteer Gereed.





Project : Installatie Gauddi software op Philips D-line monitor incl firmware update

Version : 8 Date : 15-2-2018

Apparaat configuratie

- 18. Ga naar het Hoofdmenu: selecteer Home en toets daarna direct 1 8 8 8 in.
- 19. Open Instellingen: selecteer Datum & Tijd, kies Tijdzone selecteren, stel de juiste tijdzone in en druk op OK.
- 20. Ga naar Signage Display in het linker menu. Open Aangepaste App en daarna Selecteer app. Selecteer Gauddi en daarna Opslaan.
- 21. Druk op **Home** en navigeer naar **Configuratie1**. In het rechtermenu, open **Boot on source** en selecteer **Custom**.
- 22. Ga naar Advanced option, open Power Save en selecteer Mode1.
- 23. Schakel het scherm uit en daarna (na ongeveer 10 seconden) weer aan. De Gauddi installer zal opstarten.

Gauddi Installer

- 24. Volg de instructies van de Gauddi installer.
- 25. Controleer de internetverbinding door te checken of de netwerk kabel juist verbonden is met het scherm of verbind via WiFi:
 - a. Ga naar het Main Menu: druk op Home en direct op 1888.
 - b. Open Settings en selecteer Wi-Fi.
 - a. Selecteer Inschakelen en configureer het gewenste netwerk.
 - b. Druk op de 'vorige' knop driemaal om terug te keren naar de installer.

Android firmware update (handmatig)

Voer dit alleen uit als de Gauddi installer dit vraagt

- 26. Ga naar het Main Menu: druk op Home en direct op 1888.
- 27. Open Settings en kies About.
 - Open **System updates**, selecteer het updatebestand door op **OK** te drukken. Het scherm zal opnieuw opstarten en de firmware update uitvoeren, dit kan enkele minuten duren.
- 28. Na de firmware update moet opnieuw een Factory Reset worden uitgevoerd. In dat geval volg dan deze handleiding opnieuw vanaf stap 8.

Controleren datum/tijd

29. Open het menu door op **Home** te drukken, ga naar de **Advanced option**, kies **Datum & tijd**. Controleer de datum en tijd. Als deze niet overeenkomen, schakel **Auto sync** uit (**Off**) en schakel deze direct weer aan (**On**).

USB-apparaat

30. Verwijder het USB-apparaat niet, deze is nodig om in de toekomst eventuele updates uit te voeren.





Project : Installatie Gauddi software op Philips D-line monitor incl firmware update

Version : 8 Date : 15-2-2018

Stap 2: Koppelen Philips Android scherm met Gauddi licentie

Registratiecode op het scherm (optie 1)

- 1. Open een browser op jouw pc of telefoon en ga naar <u>cms.gauddi.com</u> en log in met jouw gegevens.
- 2. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **register player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
- 3. Druk op **register**. Jouw scherm zal automatisch verbinding maken met Gauddi CMS. Het scherm is klaar voor een uitzending via Gauddi CMS.
- 4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hulp nodig? <u>Bekijk onze How-</u> To-Video: Een campagne & uitzending start in Gauddi.



Registratiecode van Gauddi ontvangen (optie 2)

- 1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het scherm, voer dan 8,8,8,8 in op de afstandsbediening.
- 2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gauddi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op OK. Het systeem zal bevestigen dat het scherm geregistreerd voor Gauddi CMS.
- 3. Open een browser op jouw pc of telefoon en ga naar <u>cms.gauddi.com</u> en log in met jouw gegevens.
- 4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hulp nodig? <u>Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gauddi.</u>